

Schnelle und einfache Montage ohne Vorbohren



Kurzbeschreibung

Das Setz- und Eindrehwerkzeug GWK vereint die Funktionen Bohren und Dübel setzen. Es ermöglicht somit eine einfache und schnelle Montage.

FUNKTIONSWEISE

- Das Setz- und Eindrehwerkzeug GWK wird in die Bit-Aufnahme eines handelsüblichen Akkuschraubers eingespannt.
- Anschließend wird ein Gipskartondübel GK auf das Setzgerät gesteckt.
- Nun ist es möglich den Dübel mit Hilfe des Setzgerätes oberflächenbündig in die Gipskartonplatte einzudrehen.
- Dieser Installationsvorgang eignet sich auch optimal für die Serienmontage.

TECHNISCHE DATEN



Setz- und Eindrehwerkzeug GWK

Typ	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]
GWK	052393	10